



ENTRETIEN



ENTRETIEN DES RAILS



20 En cas de court circuit le disjoncteur thermique du transformateur s'enclenchera et coupera l'alimentation électrique des rails. Débranchez alors le transformateur de la prise murale, trouvez la raison de ce court-circuit et rebranchez le transformateur sur la prise murale. Attention le transformateur doit rester débranché au moins 45 secondes lors de cette opération pour pouvoir rétablir l'alimentation électrique des rails.

GARANTIE

Les produits Micro Scalextric sont garantis contre les vices de matériel ou de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat. Si un tel défaut se présente pendant la période de garantie, adressera à votre revendeur qui vous conseillera.



MICROSCALEXTRIC

MODE D'EMPLOI


Recommandations à l'attention des parents

L'assemblage des rails de ce circuit électrique doit être fait sous votre surveillance.
Lire bien attentivement ce manuel d'utilisation avant de commencer l'assemblage des rails.

Conseils de sécurité

- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans car les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Certains composants ont des bords ou des pointes coupantes ce qui est normal – faites attention en les manipulant.
- Ce produit est réservé exclusivement à une utilisation intérieure.
- Le transformateur fourni n'est pas un jouet. Il s'agit d'un « transformateur pour jouets ». Avant d'utiliser le transformateur, vérifiez que sa tension est correcte pour votre alimentation secteur. Ce circuit ne doit être utilisé qu'avec le transformateur recommandé.
- Examinez le transformateur à intervalles réguliers pour vérifier l'état du boîtier, des fiches d'alimentation et des câbles. **Si des pièces sont endommagées, n'utilisez pas le circuit tant que le transformateur n'a pas été remplacé par un autre transformateur Hornby. N'essayez sous aucun prétexte d'ouvrir vous-même le transformateur.**
- Ne branchez pas le circuit à un nombre d'alimentations secteur supérieur au nombre recommandé. Les bornes de sortie du transformateur ne doivent pas être connectées directement ou indirectement à la prise d'un autre circuit en CA provenant de l'alimentation secteur ou d'un transformateur. Avant de nettoyer une pièce quelconque, débranchez le transformateur de l'alimentation secteur. **N'utilisez jamais un produit liquide pour le nettoyage.**
- Conservez ce mode d'emploi et l'adresse ci-dessous pour pouvoir les consulter ultérieurement.



CONTENU



Tous les tracés présentés peuvent être assemblés à partir des rails et accessoires fournis dans ce coffret.






5 TRACÉS FACILES: POUR S'INITIER

Positionnez les barrières aux virages où les voitures risquent le plus de sortir de la piste.



5 TRACÉS INTERMÉDIAIRES: POUR S'AMUSER

Positionnez les barrières aux virages où les voitures risquent le plus de sortir de la piste.



5 TRACÉS DIFFICILES: POUR GAGNER

Positionnez les barrières aux virages où les voitures risquent le plus de sortir de la piste.

